

CE 1437

Zgodność:
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

Szanowny użytkowniku

Producent PSO MASKPOL S.A. - KONIECZKI poleca szeroką gamę sprzętu ochrony układu oddechowego w tym półmasek, aby jednak mogły one spełnić TWOJE oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA.

- W przypadku kompletowania półmasek 21/1 z filtrami - zależnie od klasy ochronnej filtra (P1, P2 lub P3) – należy przestrzegać wymagań zawartych w EN 143:2000/A1:2006 tj. warunków w zakresie poziomu stężeń fazy rozproszonej aerozolu (pyłu, dymu, mgły w powietrzu), które nie powinno przekraczać dla filtra klasy P1 - 4 x NDS, P2 - 10 x NDS i P3 - 20 x NDS.
- W przypadku kompletowania półmasek MP 21/1 z pochłaniaczami i filtropochłaniaczami - zależnie od klasy ochronnej oraz typu pochłaniacza łączne objętościowe stężenie zanieczyszczeń w postaci par lub gazów w powietrzu, zgodnie z normą EN 14387:2004+A1:2008 nie powinno przekraczać dla klasy 1 - 0,1 % objęt., kl. 2 - 0,5 % objęt. i kl. 3 - 1 % objętości.

Przeciwwskazania

- Półmaska kompletowana z elementami oczyszczającymi (filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze) nie zapewnia skutecznej ochrony w przypadku wystąpienia niedoboru tlenu w powietrzu tj., gdy jego zawartość w powietrzu jest niższa niż 17%.
- Półmaska użytkowana w kopalniach metanowych, stacjach benzynowych lub magazynach substancji łatwopalnych nie powinna być czyszczona poprzez intensywne pocieranie lub omiotanie jej powierzchni w strefach bezpośredniego zagrożenia wybuchem.
- Półmaska może nie zapewnić skutecznej ochrony osobom posiadającym brody, bokobrody, duże nosy, głębokie blizny oraz zniekształcenia twarzy.

Charakterystyka techniczna

Odmiana półmasek MP 21/1 z łącznikiem gwintowym Rd 40x1/7" (gniazdo łączące półmasek), przeznaczona do kompletowania elementu oczyszczającego posiadającego połączenie gwintowe bezpośrednio w gnieździe lub z użyciem węża oddechowego ŁW 2/3 wkręconego w gniazdo dla elementów oczyszczających o większej masie większej niż 300g.



Półmaska MP 21/1

1. Część twarzowa 2. Łącznik gwintowy 3. Nagłowce 4. Zawór wydechowy 5. Komora foniczna

Przykład zastosowania

- Kompletowane bezpośrednio w gnieździe np. filtr F 21/80-P3, filtropochłaniacze FP 211/1-P3/A, B, E, K, NO, FP 211/1-P3/W (masa nie przekracza 300 g.),
- Kompletowane z użyciem węża oddechowego ŁW 2/3 wkręconego w gniazdo nie powodując jednak obciążania łącznika gwintowego Rd 40x1/7" (np. pochłaniacz P 22/1-W, P 23/1-CO o masie większej niż 300 g.).

Oferta

Części twarzowe półmasek produkowane są w dwóch rozmiarach:

S/M - mały; M/L - duży (dobór rozmiaru - według sposobu użytkowania).

Uwzględniając różnorodne środowiska użytkowania producent oferuje części twarzowe wykonane z następujących materiałów: mieszanki gumowej, silikonu.

Propozycja kolorów części twarzowej: niebieski, zielony, czarny, żółty, pomarańczowy lub inny wg indywidualnych zamówień.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wydanie lipiec 2019

PÓLMASKA MP 21/1 EN 140:1998 wg PN-EN 140:2001

Znakowanie

Oznakowanie półmasek MP 21/1 powinno zawierać:

- symbol wyrobu: Półmaska MP 21/1,
- rozmiar: S/M (mały) lub M/L (duży),
- numer normy: EN 140:1998 wg PN-EN 140:2001,
- identyfikację producenta: MASKPOL,
- znak – CE,

Znakowanie opakowania półmasek powinno zawierać:

- symbol wyrobu: Półmaska MP 21/1,
- numer normy: EN 140:1998 wg PN-EN 140:2001,
- identyfikację producenta: PSO MASKPOL S.A.,
- rozmiar: S/M (mały) lub M/L (duży),
- datę produkcji i ważności (rok/miesiąc),
- numer partii (nr/rok),
- znak – CE,
- znak – KJ.

Sposób użytkowania

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania półmasek, sprawdzić czy nie została przekroczona data jej składowania oraz czy półmaska nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych.

Dobrać rozmiar półmasek w zależności od wysokości twarzy h:

- rozmiar S/M - dla $h \leq 109$ mm,
 - rozmiar M/L - dla $h \geq 109$ mm.
- Założyć dolną taśmę nagłowia na szyję i połączyć ją za pomocą spinki,
 - Przyłożyć półmaskę do twarzy i założyć górną taśmę nagłowia na potylicę.
 - Skorygować położenie półmasek umiejscawiając ją w taki sposób, aby część twarzowa półmasek objęła zarówno nos jak i podbródek.
 - Dopasować długość taśm nagłowia tak, aby zapewnić szczelne przyleganie części twarzowej na obrzeżu bez jej deformacji.
 - Zdjęcie półmasek z twarzy następuje po zsunięciu górnej taśmy nagłowia do przodu głowy a następnie dolnej taśmy po uprzednim rozpięciu spinki.

Uwaga!

Bezpośredni użytkownicy powinni przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania półmasek. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego półmasek należy wymienić na nową.

Konserwacja

Po użyciu półmasek należy:

- wykręcić element oczyszczający z łącznika gwintowego,
- umyć wodnym roztworem mydła,
- opłukać pod bieżącą wodą,
- osuszyć w miejscu przewiewnym w temperaturze +30 do +40°C,
- odkazić preparatem CAGROSEPT „G” lub 70% wodnym roztworem spirytusu etylowego,

Przechowywanie

Półmaski należy przechowywać w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych producenta, w pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 90%, w temperaturze od 0°C do +40°C. Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Deklaracja zgodności

Producent PSO MASKPOL S.A. wydaje Deklarację zgodności UE dotyczącą wyrobu: Półmaska MP 21/1. Niniejsza Deklaracja zgodności dostępna jest do pobrania na stronie: www.maskpol.com.pl.

Gwarancja

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych w 5-letnim okresie magazynowania lub w okresie 1 roku eksploatacji.

Gwarancja dotyczy półmasek MP 21/1 przechowywanych zgodnie z zaleceniami INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO



MASKPOL

KONIECZKI, 42-140 PANKI
Tel. +48 34 310 93 00, 310 94 16
Fax +48 34 317 98 31
e-mail: maskpol@maskpol.com.pl
<http://www.maskpol.com.pl>

Jednostka notyfikowana 1437

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY -
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16